

SoftBank 940P クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

総合案内:一般電話から ☎ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2009年12月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 940P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



3TR100223AAA

S1109-1



SoftBank

SoftBank **940P**

クイックスタート

各部の名称



- 本書のディスプレイ表示はイメージです。
- 本書の製品の色は印刷物ですので、実際の色とは多少異なる場合があります。
- 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

基本操作

画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。



電話をかける
／受ける

電話を切る
長押し
電源を入れる／切る

各ボタンのはたらき

待受画面から以下の操作ができます。

着信履歴を開く

長押し

受信アドレス
履歴を開く

電話帳検索
画面を開く

長押し

電話帳の
登録画面を開く

長押し

誤動作防止を
設定／解除する

リダイヤル一覧
を開く

長押し

送信アドレス
履歴を開く

メール
メニューを開く

デジタル
テレビを起動する

簡易留守録を再生する

長押し

簡易留守録を解除
／設定する

長押し

運転中モードを設定
／解除する



メインメニューを開く



受話音量を上げる

長押し
タッチアルバムを起動する

受話音量を下げる

長押し
ウィジェット一覧を開く

タッチカメラを起動する


充実機能

スピードセクター

◆スピードセクターを回転すると、シーンに応じた様々な操作がかんたんにできます。



例) カーソルの移動




画面のスクロール



音量調節

ブログ投稿

◆あらかじめブログの投稿先アドレスを登録しておけば、撮った写真を自分のブログにかんたんに投稿できます。



→メール作成
→☐[送信]



投稿する画像を選んで
☑[メニュー] → ブログ投稿

サービスを選んで ● [投稿]

ブログ投稿完了

タッチ機能

タッチで、撮影も再生も
かんたんにできます。

◆タッチで撮影の設定やピント合わせが
できます。

待受画面で□(再)を押して起動



▶をタッチして再生



被写体にタッチすれば、
自動でピントが合う！

◆画面を指でスライドすると、保存した画像もかんたんに見れます。



ディスプレイアイコン

画面に出ているマーク（アイコン）がケータイの状態を教えてください。

お知らせに関するアイコン



S!速報ニュース
未読情報あり



未読メールあり



1415 留守番電話サービス
メッセージあり



通話料金上限設定超過



電池レベル



電波状態

設定に関するアイコン



バイブレーション設定中



アラーム設定中



簡易留守録設定中



マナーモード設定中



メール受信
バイブレーション設定中



メール受信
音量サイレント設定中



運転中モード設定中



着信音量
サイレント設定中



ユーザー作成
マナーモード設定中



プライバシーキー
ロック中



パーソナルデータ
ロック中



誤動作防止設定中

機能の動作に関するアイコン



デジタルテレビ視聴中



録画中



ミュージックプレイヤー
起動中



複数の機能が起動中



microSDカード装着中



S!アプリ実行中

通信



赤外線通信中



PCサイトブラウザ起動中



3G 3G/パケット通信可能*









GSMパケット通信可能*












3G/GSMパケット通信中

※ 海外で利用時のみ表示

メールに関するアイコン（メール一覧画面で表示されます。）

 未読のS!メール	 未読のSMS（本体に保存）	 未読のSMS（USIMに保存）
 既読のS!メール	 既読のSMS（本体に保存）	 既読のSMS（USIMに保存）

カメラに関するアイコン（撮影画面で表示されます。）

 保存先（本体／microSD）	 画像サイズ	 画質
 撮影モード	 セルフタイマーON	 手ブレ補正
 ホワイトバランス	 フォーカス設定	 高感度撮影

ディスプレイアイコンの表示例



ここに記載されているアイコンは代表的な例です。

カメラ

オートフォーカス（AF）対応、約8.1メガピクセルカメラで、手軽にきれいな写真が撮影できます。

オートシャッター機能

設定に応じて、人数や顔の距離を判別して自動でシャッターを切ります。


※タッチカメラの場合



待受画面で
□(Ⓢ)を押す
→メニュー



オートシャッター
→項目選択



追尾AF

一度合わせたフォーカスガイドが被写体を追いかけて、自動でピントを合わせ続けます。

※タッチカメラの場合



撮影画面で被写体
をタッチ



動きに合わせて
フォーカスガイド
が移動→●で撮影



ピントが合った画像に
なります。

モーションコントロール

ケータイの向きを変えるだけで、縦画面／横画面表示が自動的に切り替わります。

静止画表示中の場合
(イメージ)



■ モーションコントロールができる画面例

- ・ 静止画^{※1}／動画／PC動画表示中
- ・ Yahoo!ケータイ^{※2}／PCサイトブラウザ画面表示中
- ・ デジタルテレビ視聴中…など

※1 静止画の場合は、右や下に向けても画面が切り替わります。

※2 お買い上げ時の設定はOFFです。


メール

パソコンやケータイにメールを送信しましょう。

S!メール送信



- ✉ (長押し)
<SMSの場合>
- ✉→SMS新規作成



宛先や本文などを
を入力



✉[送信]

新着メールの確認

● 受信メールの確認



待受画面で を押して、ポインタ ()
でお知らせアイコンを選択

● センターへ問い合わせ



✉→新着メール受信



※ 待受画面で を押して、ウィジェットが表示されていない場合、ポインタは表示されません。


ミュージックプレイヤー

お気に入りの音楽をミュージックプレイヤーで楽しむことができます。

音楽のダウンロード

※ ダウンロードには、別途通信料/情報料がかかります。



待受画面で 
→ミュージック
→データ管理

メインフォルダ→
ミュージックダウンロード


「YES」以降は画面の
指示に従ってください。

パソコンから音楽を取り込む

ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続し、Windows Media® Playerを利用して、ケータイに音楽を取り込むこともできます。

音楽の再生



待受画面で 
→ミュージック→
プレイヤー

音楽が再生できます。



デジタルテレビ

地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴／録画できます。

アンテナ

角度調節

3段伸縮と角度調節ができます。

番組
録画

視聴中に 

* microSDカード
が必要です。

* 録画予約の場合は
TVメニューから
設定できます。

TV
起動

待受画面で 

初めて視聴する方は

チャンネル設定

待受画面で  → TV → チャンネル設定

便利なツール機能


赤外線通信

電話帳やスケジュール、撮影した画像などのデータを赤外線ポートから送受信できます。

・赤外線受信



赤外線ポートを
合わせて受信



待受画面で①→ツール

赤外線受信→受信

YES

・赤外線送信 送信したい画面で[メニュー]→赤外線送信→YES

その他 ツール



その他機能も充実！
詳しい機能は、以下のwebページより

取扱説明書を
ダウンロード
しましょう！

本書にない詳しい説明が記載されています。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/940p/>

ケータイをご使用前に、必ず付属の『お願いとご注意』をお読みください。